



Utilisation de l'imprimante 3D

Imprimante 3D Prusa i3 Mk3s

1- Recherche, Conception et Amélioration d'un modèle 3D (.STL, .OBJ, .AMF, .3MF)

Concevoir un modèle à l'aide d'un logiciel 3D comme Fusion 360, Autocad, Sketchup ou d'un gratuiciel tel que https://www.tinkercad.com/.

Ou

Télécharger un model 3D sur un site tel que : https://www.thingiverse.com/ et https://www.prusaprinters.org/.

2- Découpage, « Slicer » et paramétrage du modèle 3D.

PrusaSlicer

Ouvrir Prusa Slicer.

Choisir l'imprimante i3 MK3s avec le diamètre de la buse appropriée. (C'est indiqué sur l'imprimante!)

Dans le menu de droite, régler les paramètres désirés.

Réglages d'impression : Détermine la résolution; cela définit l'épaisseur de chaque couche.

<u>Filament</u>: Détermine quel matériel sera utilisé pour l'impression.

*Généralement « Generic PET » ou « Generic PLA ».

Remplissage : Définit la quantité de plastique à l'intérieur de la pièce.

Supports: Au besoin si ton modèle a des parties qui tienne dans le vide il te faudra les supporter.

Cliquer sur **Découper maintenant** pour trancher l'objet en plusieurs couches.

Cliquer sur **Exporter le G-code** et l'enregistrer et/ou l'exporter sur la carte SD de l'imprimante.

3-

- S'assurer que le plateau d'impression est propre et sans aucun résidu de plastique restant.
- **Ouvrir** l'imprimante à l'aide de l'interrupteur à bascule situé à l'arrière droit.
- Charger, Décharger le filament si nécessaire. Suivre les instructions à l'écran.
 *Attention, il faut couper le bout du filament en biseau (en pointe).
- > Imprimer depuis la carte SD dans le menu de l'imprimante 3D.
- Mettre un peu de **fixatif** sur le plateau pour une meilleure adhérence.

Licence Creative Commons 1.0 universel (CCO 1.0)